

Наименование работ	ТО-00	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Выработка часов	50-60	(см. INSTR)									
Визуальный осмотр ДГУ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка креплений генераторной установки и ее опор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Угол опережения впрыска: проверка при необходимости регулировка (механический ТНВД)	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
Регулировка демфера ТНВД (механический насос)	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
Регулировка частоты генератора (при необходимости)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Протяжка ГБЦ	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регулировка тепловых зазоров клапанов	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
Проверка зарядного генератора АКБ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка натяжения и состояния приводного ремня	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка давления масла в системе смазки двигателя	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния воздушного фильтра	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка состояния топливной системы и топливного фильтра	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка уровня охлаждающей жидкости	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (при наличии)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка трубки вентиляции картера двигателя	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка системы отвода выхлопных газов	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Замена топливных фильтров (фильтрующих элементов)	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Замена масла	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Замена масляных фильтров (фильтрующих элементов)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Замена воздушного фильтра	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Замена охлаждающей жидкости	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока. (при необходимости)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка работы АВР (при наличии)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка уровня охлаждающей жидкости, измерение плотности жидкости, кислотности (рН)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Проверка работы ДГУ на холостом ходу/под нагрузкой заказчика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

По вопросам технического обслуживания обращаться в сервисно-монтажную службу «ГК ТСС» или авторизованные сервисные центры:

Сервисно-монтажная служба «ГК ТСС»: общий телефон: +7 (495) 258-00-20  
 Клиентский отдел: доб. 2011, 2027; Отдел гарантии: доб. 2029; Отдел запасных частей: доб. 2052  
 E-mail: sms@tss.ru

Адреса авторизованных сервисных центров на сайте [www.tss.ru](http://www.tss.ru) в разделе услуги и сервис